

Устройство квартирное переговорное **УКП-12-1** (в дальнейшем - **УКП**) предназначено для работы в составе домофонов **VIZIT**.

ФУНКЦИИ УКП

- Подключение дополнительного УКП
- Звуковой вызов абонента
- Дуплексная связь между абонентом и посетителем
- Кнопка открывания замка
- Переключатель громкости вызова
- Индикатор вызова

УКП предназначено для эксплуатации при температуре воздуха от **5 до 45 °С** и относительной влажности не более **93%** при температуре **25 °С**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры, **мм**, не более:

- ширина x высота x глубина

54 x 200 x 40

Масса, **кг**, не более

0,18

КОМПЛЕКТНОСТЬ

УКП, шт.

1

Комплект принадлежностей, шт.

1

Паспорт, шт.

1 на 1 ящик

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В **УКП** нет напряжений выше **15 В**.

Не подключайте **УКП** к телефонной линии.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Внешний вид и расположение органов управления **УКП** показаны на рисунке 1.

1. К соответствующим клеммам, расположенным на задней стенке **УКП**, подключите двухпроводную линию от блока коммутации / блока вызова и двухпроводную линию к дополнительному **УКП**. Подключение выполняется с соблюдением полярности клемм и указано на этикетке.

2. Установите перемычку **EQV. UKP** в нужное положение:

- **УКР** - если подключено дополнительное **УКП**.

- **EQV** - если дополнительное **УКП** не подключено.

3. Закрепите корпус на стене в вертикальном положении шурупами из комплекта принадлежностей

4. Повесьте трубку.

Положение **0** переключателя громкости вызова соответствует минимальной, положение **I** - максимальной громкости вызова. Положение переключателя влияет также на громкость связи.


Кнопка  предназначена для открывания замка двери. Замок открывается при нажатии кнопки во время разговора.



Рисунок 1 - Расположение органов управления и установочный размер